

Strana 1

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M



Pro instalaci AXIS 206/206M do vaší lokální sítě (LAN), postupujte podle těchto kroků:

- 1. Seznamte se na této stránce se síťovou kamerou AXIS 206/206M.
- 2. Připojte kameru viz Připojení kabelů, na straně 2.
- 3. Přidělte jí IP adresu viz *Způsoby instalace*, na straně 2.

Více informací najdete v Příručce uživatele, která je na přibaleném CD. Novější verze jsou dostupné na **www.axis.com**

Obsah balení

Položka	Notes
Síťová kamera	AXIS 206/206M.
Napájecí zdroj	Zdroj se liší podle země. Prosím, zkontrolujte si, jestli zdroj odpovídá vaší zemi.
Stojan pro kameru	Dodáván se třemi šrouby pro upevnění. Nástavec je již připevněn.
Spona pro napájecí kabel	Připevněna k zadní části kamery, aby držela napájecí kabel
CD	Dokumentace a software.
Tištěné materiály	Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M
	Dokument o záruce

NEXTLAN

Montáž

Wall mounting

- 1. Pokud je to nutné, použijte k připevnění podstavce k povrchu 3 šrouby, které jsou součástí dodávky.
- Kratší stojan získáte tak, že povolíte zamykací objímku a oddělíte nástavec.
- 3. Znovu připevněte kameru, upravte úhel kamery a jemně utáhněte zamykací objímku.

Zamykací objímka

Důležité

AXIS 206/206M je navržena **pouze pro indoor použití** a nesmí být vystavena přímému slunci ani silnému halogenovému světlu, které by nenávratně poškodilo obrazový snímač kamery. Na poškození způsobené vystavením silnému světlu se nevztahuje záruka.

Připojení kabelů

- 1. Použijte samolepící proužek a připevněte sponu pro napájecí kabel k zadní části kamery. Pak ke sponě připevněte napájecí kabel. Tak zabráníte náhodnému odpojení kabelu.
- 2. Připojte napájecí kabel do kamery.
- 3. Pomocí standardního síťového kabelu RJ-45 zapojte kameru do sítě.

Způsoby instalace

Kamera AXIS 206/206M je navržena pro instalaci do Ethernetové sítě. To obnáší automatické (např. přes DHCP) nebo manuální přidělení IP adresy kameře. Použít můžete několik způsobů přidělení, záleží na tom, jak je nakonfigurována vaše síť. Pokud si nejste jisti, jak adresu přidělit, poraďte se se svým síťovým administrátorem nebo se podívejte do dokumentace k síti.

- Pokud používáte např. širokopásmový router, můžete se podívat na administrátorské stránky, abyste zjistili, jaká adresa byla vaší kameře AXIS 206/206M přidělena. Pro další informace, prosím, nahlédněte do dokumentace k routeru.
- Pokud je vaše síť připojena k Internetu (bez HTTP proxy) a používá DHCP server pro přidělování IP adres, použijte postup *Instalace jedním kliknutím*, na stranĎ 3.
- Pokud síť používá DHCP přidělování adres a na vašem počítači běží služba UPnPTM, bude kamera AXIS 206/206M automaticky detekována a zobrazí se na monitoru. Viz page 4.
- Použijte AXIS IP Utility (viz strana 4) pro automatické rozpoznání IP adresy. Tento software můžete také použít pro ruční nastavení IP adresy.
- Přidělte IP adresu ručně pomocí Ruční instalace s použitím ARP/Ping, viz strana 5.

Strana 2



Instalace jedním kliknutím

Požadavky:



Služba AXIS Internet Dynamic DNS

- Instalace jedním kliknutím využívá služby AXIS Internet Dynamic DNS. Služba je poskytována zdarma a umožňuje vám rychle a snadno nainstalovat vaši kameru, která tak dostane statické jméno (DNS jméno) a dynamickou IP adresu. Více informací o službě AXIS Internet Dynamic DNS naleznete na www.axiscam.net
- Tato služba odešle IP adresu kamery, verzi firmwaru, typ kamery a sériové číslo do systému Axis Internet Dynamic DNS. Nebudou přeneseny žádné osobní údaje.
- Pokud chcete odstranit DNS jméno a odhlásit se ze služby Axis Internet Dynamic DNS Service, otevřete stránky Setup u kamery AXIS 206, klikněte System Options > Network > TCP/IP, vyberte tlačítko Settings pro AXIS Internet Dynamic DNS Service a stiskněte tlačítko Remove.

Postupujte takto:

- 1. Až připojíte síťový a napájecí kabel (*Připojení kabelů*, na straně 2), počkejte dokud nebude Indikátor stavu nepřerušovaně, zeleně svítit.
- 2. Nyní jednou stiskněte Ovládací tlačítko na zadní části kamery. Indikátor stavu bude během připojování k službě **AXIS Internet Dynamic DNS** zeleně blikat.
- 3. Počkejte, dokud nebude Indikátor stavu opět nepřerušovaně, zeleně svítit.
- 4. Navštivte z počítače připojeného k Internetu stránku **www.axiscam.net**. Musíte tak učinit během 60 minut po stisknutí Ovládacího tlačítka.
- 5. Následujte instrukce služby AXIS Internet Dynamic DNS zobrazené na monitoru.
- 6. Pokyny pro nastavení jazyku a hesla, viz strana 5.

Poznámky:

- Při instalaci budete potřebovat sériové číslo (S/N), najdete ho na zadní straně kamery. Viz strana 1.
- Pokud nebude instalace úspěšná, zkuste některý ze způsobů uvedených níže.

Strana 3

Strana 4

AXIS 206/206M

IEXTI AN

Hub/Switch

UPnPTM

Funkce UPnPTM je u kamer AXIS 206/206M standardně zapnuta. Jestliže bude zapnuta i na vašem počítači (s Windows ME nebo XP), kamera se automaticky detekuje a přidá se nová ikona do "Místa v síti." Kliknutím na ikonu přistoupíte ke kameře. *Nastavení jazyku a hesla*, na straně 5.

Poznámky:

- Pro instalaci služby UPnPTM na vašem počítači otevřete Ovládací panely z menu Start a vyberte Přidat nebo odebrat programy. Klikněte na Přidat nebo odebrat součásti systému, otevřete sekci Síťové služby. Klikněte na Podrobnosti a pak vyberte Technologie Universal Plug and Play.
- Jakmile je kamera AXIS 210/211 dostupná z vašeho počítače, můžete použít pro přidělení DNS jména Instalaci jedním kliknutím. Viz předchozí strana.

 $UPnP^{\mbox{\tiny TM}}$ je certifikační známka $UPnP^{\mbox{\tiny TM}}$ Implementers Corporation.

AXIS IP Utility

Požadavky:

Počítač

v LANu

AXIS IP Utility je software pod Windows, distribuovaný zdarma, který rozpozná a zobrazí zařízení od Axis ve vaší síti. Můžete ho také použít pro ruční nastavení statické IP

adresy. AXIS IP Utility je na CD dodávaném s kamerou.

Automatické rozpoznání

- 1. Zkontrolujte, jestli je ke kameře připojen síťový a napájecí kabel.
- 2. Vložte do počítače CD.
- 3. Spusťte AXIS IP Utility. Až se otevře okno se síťovou kamerou AXIS 206/206M, poklepejte na něj a otevře se vám domácí stránka kamery.

Ruční nastavení IP adresy

- 1. Pokud se kamera AXIS 210/211 neobjeví v okně, klikněte na tlačítko **Aktualizovat**. Jestliže se stále nic nestalo, můžete nastavit IP adresu ručně. Přidělte jí nepoužitou IP adresu na stejné podsíti, na které je váš počítač.
- 2. Klikněte na tlačítko **Set IP address using serial number** a zadejte sériové číslo (viz page 1) a IP adresu. Následujte pokyny na monitoru.

Poznámky:

Po použití AXIS IP Utility můžete pokračovat způsobem **Instalace jedním kliknutím**, abyste dostali pro kameru AXIS 206/206M DNS jméno.



Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 206/206M

Strana 5

Ruční instalace s použitím ARP/Ping

- 1. Přidělte kameře nepoužitou IP adresu, která musí být na stejné podsíti, jako je váš počítač.
- 2. Najděte sériové číslo (S/N) na spodní části kamery.
- 3. Na počítači ve vaší síti spusťte Příkazový řádek (ve Windows: menu **Start**, vyberte **Spustit...** a do pole napište **cmd**. Klikněte na **OK**).
- 4. V závislosti na vašem operačním systému zadejte následující příkazy:

Syntaxe Windows:	Příklad pro Windows:
arp -s <ip adresa=""> <sériové číslo=""> ping -l 408 -t <ip adresa=""></ip></sériové></ip>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntaxe UNIX/Linux/Mac:	Příklad pro UNIX/Linux/Mac:

- 5. Zkontrolujte, jestli je ke kameře připojen síťový kabel. Spusťte/restartujte kameru vypojením a znovu zapojením napájecího kabelu.
- 6. Zavřete Příkazový řádek, pokud vidíte "Reply from 192.168.0.125: ..."
- 7. IP adresa byla nastavena pokud Indikátor napájení svítí nepřetržitě a Indikátor sítě přerušovaně.
- 8. Otevřete webový prohlížeč, vložte IP adresu kamery do pole Adresa a stiskněte Enter. Instrukce, jak nastavit heslo, naleznete níže.

Poznámky:

Po instalaci můžete použít **Instalaci jedním kliknutím** pro získání DNS jména pro vaši kameru AXIS 206/206M.

Nastavení jazyku a hesla

Při prvním přístupu ke kameře AXIS 206/206M můžete změnit nastavení jazyka a musíte nastavit "root" heslo.

- 1. Z nabídnutým možností si můžete vybrat jazyk kliknutím na příslušnou vlajku.
- 2. Vložte dvakrát heslo (pro kontrolu) a klikněte OK.
- Objeví se dialog "Enter Network Password". Vložte User name: root Poznámka: Nastavení user name administrátora na root je permanentní a nelze ho změnit.
- 4. Vložte heslo nastavené v kroku 2 a klikněte na **OK**. Pokud ztratíte heslo, musíte kameru AXIS 206/206M vrátit do továrního nastavení. Viz níže.

AXIS	
Configure	Root Password
User name:	root
Password:	***
Confirm password:	***



Průvodce rychlou instalací síťové kamery

Strana 6

- 5. Pokud to chcete, klikněte **Yes** pro instalaci AXIS Media Control (AMC). K tomuto kroku budete potřebovat administrátorská práva na daném počítači.
- 6. Zobrazí se stránka **Live View** kamery AXIS 206/206M s odkazy na nástroje, které vám umožní upravit si nastavení kamery vašim požadavkům.



Přístup ke kameře AXIS 206/206M z Internetu

Jakmile kameru nainstalujete je dostupná na vaší lokální síti (LAN). Pokud chcete zpřístupnit kameru přes Internet, musíte nakonfigurovat váš širokopásmový router tak, aby povolil příchozí data. Z bezpečnostních důvodů se příchozí data obvykle povolují na určitý port. Pro podrobnější informace si, prosím, přečtěte dokumentaci k vašemu routeru.

Další informace naleznete na stránkách služby AXIS Internet Dynamic DNS na adrese www.axiscam.net, Technical notes o tomto a jiných tématech jsou dostupné na Axis Support Web – www.axis.com/techsup

Návrat k továrnímu nastavení

Tento proces znovu nastaví všechny parametry, včetně IP adresy, do továrního nastavení:

- 1. Odpojte napájecí kabel.
- 2. Zmačkněte a držte Ovládací tlačítko (v zadní části) a znovu zapojte napájení.
- 3. Držte Ovládací tlačítko zmačknuté dokud se Indikátor stavu nerozsvítí žlutě (to může trvat až 15 sekund), pak tlačítko pusťte.
- 4. Až se Indikátor stavu rozsvítí zeleně (což může trvat až 1 minutu), je kamera znovu uvedena do továrního nastavení.
- 5. Nainstalujte AXIS 206/206M způsoby popsanými v tomto dokumentu.