# nuuo

## **The Intelligent Surveillance Solution**

## **NVRmini 2** Quick Start Guide

Ver. 1.6.1.121107.00

## **Table of Contents**

English	1
日本語	3
繁體中文	5
Español	7
Deutsch	9
Français	11
Ialiano	13
Русский	15
Čeština	17
한국어	19
Polski	21
Nederlands	23
Svenska	25
Português (Brasil)	27
Suomi	29
Magyar	31
Srpski	33
Türkçe	35
ַ עַבְרָית	37
简体中文	39

#### Step 1: Unpack the Unit

This package contains the following items:

The unit, Quick Start Guide, screws for disk drives, key, power cord, warranty card, 19V power adapter, CD with Install Wizard, Backup, Live View, Playback, Verification Tool and Offline Tool application, user manual, and quick start guide



To configure the unit, you must install the software onto a desktop/ laptop running Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

#### **Step 2: Install Hard Drives**

Refer to compatibility list and install HDDs. For optimal performance consideration, install disks with the same model and storage capacity. The available RAID level depends on the amount of disks installed.

#### **Step 3: Connect to the Network**

Enable the DHCP function within the network, as the unit will retrieve an IP address through DHCP by default.

#### **Step 4: Connect the Power**

Press the power button once connecting the power.

#### Step 5: Install the Software

Insert the CD into your CDROM and double-click **Setup.exe** to begin installation.

#### Step 6: Set up the Unit

The software **Installation Wizard** performs the setup procedures on the unit. After the procedure, you can begin using it.

- 1. Go to Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. This program will show the default language setting and initiation mode.
- 3. Choose your preferred language and initiation mode, and then click

the 🗖	🔹 🛛 butt	on.				
	Λυυο	u	NVR	Installat	ion Wi	zard
			- C	⊘	0 0 0	1
	l l	Choosing a languag	e			
			English			
		Initiation Mode				
			<ul><li>Expr</li><li>Adva</li></ul>	ess Mode anced Mode		
	Version: 1.0.0.4 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.					
	-					CLOSE

- Express Mode: you don't need to set up the network, Date/Time and RAID level.
- Advanced Mode: configure all settings manually: network, license, camera, Date/Time, upgrade notification, and RAID level.

\*Add license" function is supported in v1.0.0.20 and later version.

4. Follow the directions of **Installation Wizard** and click the **FINISH** button to starting initializing.

Once the "FINISH" button is clicked, the unit will start working. In order to ensure the stability of the unit, never pull any disks out when the system is running.

5. After setting up the unit, log in to the system by entering its IP address in the browser (Internet Explorer 8 and later).



#### ステップ1:付属品の確認

製品の梱包内容は:

本機、クイックスタートガイド、ハードディスク固定用ネジセット、キー、電源コード、保証書、19V電源アダプタ、CD、CDの中身にインストールウィザード、バックアップソフト、ライブビューアー、再生ソフト、検証ツール、オフラインツールなどのツールがあり、取扱説明書とクイックスタートガイドもあります。

製品を運用するには、付属しているソフトウィアは必ず Windows XP-SP3 32bit、Windows 7 32/64bit のパソコンにインストールしてください。

#### ステップ2:ハードディスクを搭載する

ハードディスク対応リストに載ってあるハードディスクをご使用ください。最 高のパフォーマンスを実現するため、同じ型式、容量のハードディスクを搭載 してください。搭載するハードディスク台数により RAID レベルを利用可能で す。

#### ステップ3:ネットワークに接続する

DHCP サーバーを通して IP アドレスを取得するので、ネットワークの DHCP 機能を有効にしてください。

#### ステップ4:電源を接続する

電源を接続すると、電源ボタンを押してください。

#### ステップ5:ソフトウェアをインストールする

付属のソフトウェア CD を CDROM に入れると、Setup.exe をダブルクリックしてインストールを開始します。

#### ステップ6:本機をセットアップする

インストールウィザードに従って、設定を行います。 設定終了してから、本機が使用可能になります。

- windows「スタート」ボタン> NUUO NVRmini 2> NUUO Install Wizard を選択します。
- 2. プログラムはデフォルトの言語と初期モードが表示されます。
- 3. 言語とモードを選択してから、 をクリックしてください。

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	•• • •
言葉を選ぶ	
	日本語
初期化モー	۴
	<ul> <li>エキスプレスモード</li> <li>高度なモード</li> </ul>
パージョン: 1.0.0.10 著作権 @ 2004-2011 NUUO Inc.	
	閉じる

- **高速モード**:ネットワーク、日付/時間、RAID レベルの設定を行う必要 はありません。
- 詳細モード:全部の設定をする必要があります。(ネットワーク、ライセンス、カメラ、日付/時間、通知更新及び RAID レベル。)
- **4.** Installation Wizard の指示により設定した後、最後に「終了」をクリックしてシステムの初期化が実行されます。

 $\bigcirc$ 

本機の安定を確保するため、初期化を実行する場合、ハードディスクを取り外さないでください。

5. 設定したら、以下の画面に切り替わてログインしてください。(ブラウザ は Internet Explorer 8 またはそれ以降のバージョンを使ってくださ い。)。

The Intelligent Surveilar	<b>JO</b> ce Soluton				
	NUUO	Network ** 2-9-8 1520-6	Video 	Recorder	
	~	2011 NUUO Inc. 著作	=権を所有しています.		

#### 步驟一:打開包裝

本包裝中含有下列物品:

主機、快速安裝手冊、硬碟用螺絲包、前門鑰匙、19V 電源變壓器、電源線、保固卡、CD 光碟,其中含 Install Wizard(安裝精靈), Backup(備份系統), Live View(即時影像), Playback(回放系統), Verification Tool(驗證工具)和 Offline Tool(離線啓動序號工具)等應用程式、使用手冊及快速安裝手冊。



如欲設定本裝置,必須將軟體安裝與執行於 Windows XP-SP3 32bit、Windows 7 32/64bit 的桌上型電腦或者筆記型電腦上。

#### 步驟二:安裝磁碟機

請參考相容性表選擇合適的硬碟。為獲得最佳效能,請安裝同一型號與容量的硬碟;依照放置的硬碟數量決定本裝置內磁碟機可選擇的磁碟陣列(RAID)組合。

#### 步驟三:連接網路

開啓路由器之 DHCP 功能以自動分配 IP 至此裝置。

#### 步驟四:連接電源

連接電源線及變壓器並插入電源插座後,按下機身上的電源按鈕。

#### 步驟五:安裝軟體

將 CD 光碟放入光碟機後,點兩下 Setup.exe 執行檔開始安裝作業。

#### 步驟六:設定裝置

使用**安裝精靈**執行本裝置的設定程序,完成此程序後,您便可開始使用本裝置。 1. 前往「開始」> NUUO NVRmini 2\_>「NUUO Install Wizard(安裝精靈)」。 2. 此程式將顯示預設語言及初始模式。 3. 請選擇您慣用的語言與初始模式,然後按一下 5. 按鈕。

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	• 🖸 💿 👼 🔚 🗓
選擇語言	
	繁體中文
初始模式	
	<ul> <li>快速模式</li> <li>         道路模式     </li> </ul>
Version: 1.0.0.10 Conversion: 0.0004 2014	
NUUO Inc.	
	開閉

- 快速模式:無須設定網路、日期/時間及 RAID 層級。
- 進階模式:必須設定所有設定,包括網路、序號、攝影機、日期/時間、更 新通知及 RAID 層級。
- 4. 依照**安裝精靈**的指示一步步完成設定,完成最後一個設定步驟後按下**結束**按 鈕開始執行初始化。

爲了確保裝置穩定性,初始化執行期間請勿抽出任何磁碟。

5. 安裝精靈會自動引導您到軟體的登入頁面(瀏覽器須為 IE 8 或者更新的版本)。



#### Paso 1: Desempaquetar la Unidad

El paquete contiene los siguientes elementos:

La Unidad, Guía de Inicio Rápido, tornillos para unidades de disco, llave, cable de alimentación, tarjeta de garantía, Adaptador de corriente de 19V, CD con el Asistente para la Instalación, Backup, En Vivo, Reproducción, Herramienta de Verificación y aplicación Offline Tool y manual de instrucciones.



Para configurar la unidad, debe instalar el software en una computadora de escritorio/ portátil que ejecuta Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

## Paso 2: Instalación de Discos Duros

Consulte la lista de compatibilidad e instalar HDDs. Para la consideración de un rendimiento óptimo, instalar con el mismo modelo de disco y la capacidad de almacenamiento. El nivel de RAID disponible depende de la cantidad de discos instalados.

#### Paso 3: Conectarse a la Red

Activar la función DHCP en la red, como la unidad recuperara una dirección IP mediante DHCP por defecto.

### Paso 4: Conexión a la Fuente de Alimentación

Pulse el botón para encender una vez que se conecte la fuente de alimentación.

#### Paso 5: Instalar el Software

Insertar el CD en el CD-ROM y doble clic en **Setup.exe** para iniciar la instalación.

#### Paso 6: Establecer la Unidad

El **Asistente para la Instalación** de software lleva a cabo los procedimientos de configuración de la unidad. Después del procedimiento, podrá comenzar el uso.

- 1. Ir a Inicio > NUUO NVRmini 2 > NUUO Asistente para la Instalación.
- Este programa muestra la configuración de idioma predeterminado y el modo de inicio.
- 3. Elige el idioma preferido y el modo de inicio, luego clic el botón

Λυυο™	NVR Installati	on Wizard
	<b>_</b> © ,	
Elija id	ioma	
	Español	
Modo	le Inicio	
	<ul> <li>Modo Express</li> <li>Modo Avanzado</li> </ul>	
Versión: 1.0.0.10 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.		
		CERRAR

- Modo Express: no es necesario configurar la red, Fecha/Hora y el nivel de RAID
- Modo Avanzado: configurar todos los ajustes manualmente: Red, licencia, cámara, Fecha/Hora, notificación de actualización y nivel de RAID.
- 4. Siga las instrucciones del Asistente para la instalación y haga clic en el botón FINALIZAR para comenzar la inicialización.

Una vez que haga clic al botón<sup>¨</sup>FINISH<sup>¨</sup>, la unidad comenzará a trabajar. Con el fin de garantizar la estabilidad de la unidad, nunca extraer los discos cuando el sistema está funicionando.

5. Después de establecer la unidad, iniciar session en el sistema introduciendo su dirección IP en el navegador (Internet Explorer 8 y posterior).



#### Schritt 1: Auspacken des Gerätes

Die Verpackung sollte folgenden INhalt haben:

 Das Gerät, Schnellstartanleitung, Schrauben für die Festplatten, Schlüssel, Stromkabel, Garantiekarte, 19V Netzadapter und eine CD mit dem INstallationswizard, Sicherung, Live Ansicht, Wiedergabe, Verifikationstool und dem Offline Tool, Benutzerhandbuhc und Schnellstartanleitung.

Um das Gerät zu konfigurieren, muss die Software auf einem PC oder Laptop installiert warden, welches Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

## Schritt 2: Festplatten installieren

Schauen Sie in die Kompatibilitätsliste und installieren dann die Festplatten. Für eine optimlae Festplattenperformanz, installieren Sie Festplatten des gleichen Typs und Größe. Der RAID Modus bsaiert auf der Anzahl der Festplatten.

#### Schritt 3: Verbinden Sie das Netzwerk

Aktivieren Sie in Ihrem Netzwerk einen DHCP Server und das Gerät wird automatisch eine IP Adresse bekommen.

#### Schritt 4: Verbinden Sie das Stromkabel

Drücken Sie den Power Knop, sobald das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

#### Schritt 5: Installieren Sie die Software

Legen Sie die CD in Ihr CD-Rom Laufwerk ein und klicken Sie die Datei **Setup.exe** an, um mit der Installation zu beginnen.

#### Schritt 6: Richten Sie das Gerät ein

Die Software **Installations Wizard** für den Einrichtungprozess durch. Nach der Prozedur können Sie das Gerät benutzen.

- 1. Gehen Sie auf Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installations Wizard.
- 2. Dieses Programm wird die Standardsprache und Initialisierungsmodus zeigen.

3. Wählen Sie die bevorzugte Sprache und Initialisierungsmodus aus und klicken danach auf die Schaltfläche.

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	••• • • •
Choosing a la	nguage
	English -
Initiation Mode	3
	• Express Mode
	Advanced Mode
Version: 1.0.0.4 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.	
	CLOSE

- Express Modus: Sie brauchen sich nicht um IP Adresse, Datum / Uhrzeit und RAID Level kümmern.
- Erweiterter Modus: Konfigurieren Sie alle Eisntellungen manuell: Netzwerk, Lizenz, Kamera, Datum/Uhrzeit, Update Benachrichtigung und RAID Level
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des **Installations Wizard** und klicken Sie auf **FERTIGSTELLEN** um die Initialisierung zu starten.



Sobald der "Fertigstellen" Knopf gedrückt ist, fängt das Gerät an zu arbeiten. Um die Stabilität des System nicht zu gefährenden, ziehen Sie niemals eine Festplatte im laufendem Betrieb heraus..

5. Nachdem das Gerät eingerichtet ist, können Sie sich an das Gerät anmelden, indem Sie die IP Adresse im Browser eingeben (Internet Explorer 8 und höher).



## Etape 1: Déballage de l'Unité

Ce paquet contient les éléments suivants:

L'unité, Guide de démarrage rapide, vis pour les disques durs, clés, cordon d'alimentation, carte de garantie, transformateur 19V DC, un CD avec l'assistant d'installation, sauvegarde, vue en direct, relecture, outil de vérification et outil d'application hors ligne, mode d'emploi, et guide de démarrage rapide

Pour configure L'unité, vous devez installer le logiciel sur un ordinateur de bureau / ordinateur portable en cours d'exécution Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

#### Étape 2: Installation des disques durs

Reportez-vous à la liste de compatibilité et d'installer les disques durs. Pour l'examen des performances optimales, installez des disques avec le même modèle et capacité de stockage. Le niveau RAID disponible dépend de la quantité de disques installés.

#### Étape 3: Connexion au réseau

Activer la fonction DHCP au sein du réseau, que l'unité permettra de récupérer une adresse IP par DHCP par défaut.

#### **Etape 4: Connecter la Puissance**

Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois la mise sous tension.

#### Étape 5: Installation du logiciel

Insérez le CD dans votre lecteur de CDROM et double-cliquez sur **Setup.exe** pour commencer l'installation.

## Étape 6: Mettre en place l'Unité

**L'installation** du logiciel Assistant effectue les procédures de configuration sur l'appareil. Après la procédure, vous pouvez commencer à l'utiliser.

- 1. Cliquez sur Démarrer NVRmini NUUO> 2> NUUO Assistant d'installation.
- 2. Ce programme affiche le paramètre de langue par défaut et le mode initiation.
- 3. Choisissez votre langue préférée et le mode initiation, puis cliquez sur le bouton

∩υυο <sup>∞</sup>	NVR Installation Wizard
	<b>•</b> • • • •
Choisir	une langue
	Français
Initiatio	n Mode
	Mode express
Version: 1.0.0.8 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.	
	FERMER

- Express Mode: vous n'avez pas besoin de mettre en place le réseau, Date / Heure et le niveau de RAID.
- Mode avancé: configurer tous les paramètres manuellement: réseau, caméra, date / heure, la notification de mise à niveau, et le niveau RAID
- 4. Suivez les instructions de **l'assistant d'installation** et cliquez sur le bouton **Terminer** pour commencer l'initialisation



5. Après la mise en place de l'unité, connectez-vous au système en saisissant l'adresse IP dans le navigateur (Internet Explorer 8 ou version ultérieure).



## Step 1: Disimballare il dispositivo

Questa confezione contiene:

L'Unità, Guida Rapida all'Installazione, Manuale Utente, viti per fissare gli Hard disk, chiave, cavo d'alimentazione, cedolino di garanzia, alimentatore 19V, CD con Installation Wizard, Backup e Visualizzatore Live, Visualizzatore Archivi, Strumento di Verifica e Strumento di Attivazione Offline.

Per configurare l'unità si deve installare il software su un desktop/ laptop con Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

## Step 2: Installazione Hard Disks

Fate riferimento alla lista di compatibilità ed installate gli Hard Disks. Per prestazioni ottimali, installate dischi dello stesso modello e capacità. I livelli RAID disponibili dipendono dal numero di sischi installati.

#### Step 3: Collegarsi alla rete

Abilitate la funzione DHCP sulla rete, poichè per default l'unita prenderà automaticamente l'indirizzo da un server DHCP.

#### Step 4: Collegare l'alimentazione

Premere il tasto Power dopo aver collegato l'alimentazione.

#### Step 5: Installare il Software

Inserite il CD nel vostro CDROM e fare doppio click su **Setup.exe** per iniziare l'installazione.

## Step 6: Impostare l'Unità

Il software **Installation Wizard** effettua le procedure di configurazione dell'Unità.

Al termine potete iniziare ad utilizzare il sistema.

- 1. Vai ad Avvio > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. Questo programma mostrerà l'impostazione di default della lingua e la modalità di inizializzazione.

3. Scegliere la lingua preferita e la modalità di inizializzazione, e fare click sul tasto

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	🖹 🖪 🕑 👼 🗮 🗓
Scelta d	Jella Lingua
	Italiano 🔹
Modalità	a Inizializzazione
	<ul> <li>Modalità Espressa</li> <li>Modalità Avanzata</li> </ul>
Versione: 1.0.0.10 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.	
-	CHIUDI

- Express Mode: non occorre specificare impostazioni di rete, Data/Ora e livello RAID
- Advanced Mode: specificare tutte le impostazioni manualmente: rete, licenze, Data/Ora, telecamere, notifiche aggiornamenti e livello RAID
- 4. Seguire le indicazioni di Installation Wizard e fare click sul tasto **TERMINA** per avviare l'inizializzazione.



Una volta che il tasto TERMINA è stato premuto l'unità inizierà a funzionare. Per assicurare la stabilità del sistema non rimuovere alcun disco mentre il sistema è in

5. Dopo l'inizializzazione, accedere al sistema inserendone l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser (Internet Explorer 8 e successivi).



#### Шаг 1: Распаковать устройство

В комплект поставки входит :

устройство, краткое руководство для начала работы, шурупы для дисководов, ключ, шнур питания, гарантийный талон, адаптер питания на 19В, диск CD с программами Installation Wizard (мастер установки), Backup (резервное копирование), Live View (видоискатель на экране дисплея), Playback (воспроизведение), Verification Tool (средства проверки) и Offline Tool (автономные средства), а также руководство пользователя

Для конфигурирования устройства необходимо установить ПО на настольный компьютер/ноутбук, работающий под управлением OC Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit

#### Шаг 2: Установить жесткие диски

Свериться со списком совместимых устройств и установить жесткие диски. Для получения оптимальной производительности устанавливать диски одной модели и одинаковой емкости. Доступный уровень RAID зависит от количества установленных дисков.

#### Шаг 3: Подключиться к сети

Разрешить использование в сети DHCP (протокол динамической конфигурации узла), т.к. по умолчание устройство получает IP-адрес посредством DHCP.

#### Шаг 4: Подключить питание

После подключения к источнику нажать кнопку включения питания.

#### Шаг 5: Установить программное обеспечение

Вставить диск CD в дисковод и нажать двойным щелчком мыши на **Setup.exe** для запуска программы установки.

#### Шаг 6: Установить параметры устройства

Процедура установки параметров устройства выполняются с помощью программы **Installation Wizard.** После выполнения установки можно начать использование устройства.

- Для запуска мастера установки перейти по пунктам меню Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. Программа отобразить параметры настройки языка и режима инициализации по умолчанию.

3. Выбрать предпочитаемый язык и режим инициализации и нажать на кнопку

Λυυο™	N	/R Installatio	on Wizard
E	Зыбор языка		
		Русский	-
1	<sup>⊐</sup> ежим ввода		
		<ul> <li>Экспресс-режим</li> <li>Расширенный режи</li> </ul>	им
Version: 1.0.0.10			
Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.			
			ЗАКРЫТЬ

- **Express Mode**: в этом режиме не требуется устанавливать параметры сети, Дату/Время и уровень RAID
- Advanced Mode: все настройки конфигурируются вручную: сеть, лицензия, камера, Дата/Время, уведомление об обновлении и уровень RAID
- 4. Выполнять указания мастера установки **Installation Wizard** и нажать кнопку **FINISH** для запуска инициализации.

Сразу же после нажатия кнопки FINISH устройство начнет работать. Для гарантии стабильности функционирования устройства не вынимать диски во время работы системы.

5. После установки устройства зарегистрироваться в системе, для чего ввести IP-адрес устройства в обозревателе (Internet Explorer 8 или более старшая версия).



### Krok 1: Rozbalte balení

Balení obsahuje následující:

 MiniNVR zařízení, šroubky pro harddisky, klíč, síťový kabel, záruční list, 19V napájecí adaptér, CD s Installation Wizard,
 Backup, Live View, Playback, Verification Tool a Offline Tool application, uživatelský manual a rychlý průvodce.

Pro konfiguraci zařízení musíte nainstalovat software na počítač s operačním systémem Windows XP-SP3 32bit nebo Windows 7 32/64bit.

## Krok 2: Instalace harddisků

Zkontrolujte podporu harddisků a nainstalujte je. Pro optimální výkon instalujte harddisky stejného modelu a velikosti. Nastavitelná úroveň RAID je závislá na počtu harddisků v zařízení.

## Krok 3: Připojení k síťi

Povolte funkci DHCP, aby zařízení získalo IP adresu automaticky.

## Krok 4: Připojení napájení

Po připojení k síťi zařízení zapněte.

## Krok 5: Instalace softwaru

Vložte CD do mechaniky a dvojklikem na **Setup.exe** spusťte instalaci.

## Krok 6: Nastavení zařízení

Software **Installation Wizard** provádí základní nastavení. Po této inicializaci můžete zařízení začít používat.

- 1. Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. Program zobrazí defaultní nastavení jazyka a režim inicializace.
- Vyberte preferovaný jazyk a režim inicializace, poté klikněte na tlačítko

∩υυο™	NVR	Installatio	n Wizard
			I
Vy	ber jazyka		
		Čeština	-
Re	zim iniciace		
		<ul> <li>Expresni rezim</li> <li>Pokrocily rezim</li> </ul>	
Verze: 1.0.0.10 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.			
-			ZAVRIT

- Express Mode: nemusíte provádět síťové nastavení, nastavení datumu a času a nastavení RAID úrovně
- Advanced Mode: všechna nastavení se provádí ručně: síťové nastavení, licence, nastavení kamer, nastavení datumu a času, nsatavení automatického upozorňování na aktualizace, nastavení RAID úrovně
- 4. Následujte pokyny **Installation Wizard** a klikněte na **FINISH** pro začátek inicializace zařízení.

Po kliknutí na tlačítko "FINISH" se začne zařízení inicializovat. V rámci stability systému nikdy nevytahujte harddisky, když je systém spuštěn.

5. Po nastavení zařízení se přihlašte do systému zadáním IP adresy do prohlížeče (Internet Explorer 8 a vyšší).



#### **Step 1:** 패키지 해제

패키지엔 다음과 같은 아이템이 들어 있습니다:

NUUO NVRmini 2, 빠른 실행 가이드, 하드디스크 고정용 볼트, 열쇠, 파워 코드, 보증서, 19V 파워 아답터, 설치 CD(포함된 S/W: 설치 마법사, 백업, 라이브뷰어, 녹화 검색, 검증 툴, 오프라인 툴, 사용자 매뉴얼, 빠른 설치 가이드)

NUUO NVRmini 2 의 환경설정을 위해선 먼저 Window XP-SP3 32bit, Window7 32/64bit 운영체제가 설치된 노트북 혹은 데스크탑에 설치 CD 에 포함된 설치 S/W 를 설치 하셔야 합니다.

#### Step 2: 하드 디스크 설치

하드 디스크 호환성 리스트를 확인하시고 해당 하드 디스크를 설치하세요. 최적의 성능을 고려하여 같은 종류, 같은 용량의하드 디스크를 사용하세요. 사용가능한 RAID level 은 설치된 디스크 수량에 따라 다르게 적용 됩니다.

#### Step 3: 네트워크 연결

DHCP 기능이 사용가능한 네트워크 내에서 기본적으로 NUUO NVRmini 2 은 IP 주소를 검색할 수 있습니다.

#### Step 4: 전원 연결

전원이 연결되면 NVR 앞면에 있는 전원 버튼을 한번 클릭합니다.

#### Step 5: 소프트웨어 설치

설치를 원하는 노트북 혹은 데스크탑에 NUUO에서 제공하는 설치 CD를 삽입후 Setup.exe 파일을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

#### Step 6: NUUO NVRmini 2 초기화

설치 CD 를 통해 설치된 파일 중 Installation Wizard 를 실행하여 시스템 초기화 설치를 실행합니다. 프로그램의 위치는 아래와 같습니다.

- 1. 윈도우 시작 > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. 프로그램이 실행되면 초기 설정값으로 영어가 설정되어 있습니다.
- 3. 원하시는 언어로 변경후 다음과 같은 아이콘을 클릭합니다 🎫 🔜.

Λυυο™		NVR	Insta	llatio	n Wi	zard
		ņ	$\odot$	શિ	0 0	1
ę	언어 선택					
			한국어		×	
ź	초기화 모드					
			<ul> <li>익스프i</li> <li>고급 모</li> </ul>	례스 모드 드		
Version: 1.0.0.10 Converget @ 2004-2011						
NUUO Inc.						
						닫기

그림 1. Install Wizard 초기 화면

- 익스프레스 모드: 익스프레스 모드는 네트워크와 날짜 시간, RAID 레벨을 설정할 필요가 없습니다. (초기값으로 지정됩니다.)
- 고급 모드: 고급 모드는 모든 설정을 직접 설정할 수 있습니다. (네트워크, 라이선스, 카메라, 날짜/시간, 업그레이드 알림, RAID 레벨) (권장)
- 4. Installation Wizard 에서 기본 설정을 마치면 FINISH 버튼을 클릭하여 초기화 합니다.



"FINISH"버튼을 클릭하시면, 장비의 초기화가 시작됩니다. 한번 시스템이 초기화가 시작되면 동작도중 HDD 를 제거하거나 전원을 끄지 마십시오, 시스템의 안정성에 치명적일 수 있습니다.

 5. 모든 초기화 설정이 끝난 후에, 인터넷 익스플로어에 해당 장치의 IP 주소를 입력하여 접속합니다. 접속후 ID/PW 를 이용하여 시스템에 로그인 합니다. (인터넷 익스플로어 버전 8 이상 사용할 것을 권장 합니다.)

Intelligent Surveitance Solution			
NUUO	Network	Video	Recorder
		한국어 🔹	2
	사용자 미름		
	패스워드		<u>로그인</u>
	2011 NUUO Inc. A	ll rights reserved.	

그림 2. 시스템 로그인 화면

### Krok 1: Otwieranie opakowania

Opakowanie zawiera:

Rejestrator, Poradnik Szybki Start, śrubki do przymocowania dysków, klucz, przewód zasilający, kartę gwarancyjną, zasilacz 19V, CD z oprogramowaniem, instrukcja użytkownika.



Aby skonfigurować jednostkę należy zainstalować oprogramowanie na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

## Krok 2: Instalacja dysków twardych

Zainstaluj dyski twarde zgodne z listą referencyjną. Aby zachować optymalną pracę urządzenia należy instalować dyski o tym samym modelu oraz pojemności. Dostępny tryb RAID zależy od ilości zainstalowanych dysków.

#### Krok 3: Podłączanie do sieci

Po podłączeniu rejestratora do sieci z serwerem DHCP rejestrator automatycznie pobierze ustawienia sieciowe.

#### Krok 4: Włączanie zasilania.

Po podłączeniu przewodu zasilania wciśnij przycisk zasilania.

#### Krok 5: Instalacja oprogramowania

Umieść płytę CD w napędzie, a następnie dwukrotnie kliknij **Setup.exe**, aby rozpocząć process instalacji.

#### Krok 6: Konfiguracja rejestratora

Oprogramowanie **Installation Wizard** przeprowadzi użytkownika przez process konfiguracji użytkownika.

- 1. Naciśnij Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. Pojawi się okno z wyborem języka oraz trybu inicjacji.
- Wybierz preferowany język oraz tryb inicjacji, a następnie kliknij przycisk

∩υυο™	NVR Installation Wizard
	•• • • 💀 🔚 🖫
Wybierz ja	ęzyk
	Polski 🔹
Tryb Inicja	ıcji
	<ul> <li>Tryb Ekspresowy</li> <li>Tryb Zaawansowany</li> </ul>
Wersja: 1.0.0.10 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.	
-	ZAMKNIJ

- Tryb Ekspresowy: nie jest wymagana konfiguracja ustawień sieciowych, daty i czasu oraz trybu RAID
- Tryb Zaawansowany: ręczna konfiguracja wszystkich ustawień: sieć, licencja, kamera, data/czas, powiadamianie o dostępnych aktualizacjach, tryb RAID
- 4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami programu **Installation Wizard**, a następnie kliknij przycisk **ZAKOŃCZ**.



5. Po skonfigurowaniu rejestratora możesz zalogować się do rejestratora poprzez wpisanie jego adresu IP w przeglądarce (Internet Explorer 8 lub późniejsza).



#### Stap 1: het toestel uitpakken

De verpakking bevat de volgende items:

 Het toestel, Verkorte handleiding, schroeven voor de diskdrives, stroomkabel, garantiekaart, 19V gelijkstroomomzetter, cd met Installatiewizard, Backup, Live View, Afspelen, Verification Tool en de toepassing Offline Tool, gebruikershandleiding en verkorte handleiding

Q

Configureer het toestel door de software op een pc/laptop met Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit te installeren.

## Stap 2: harde schijven installeren

Zie de compatibiliteitslijst en installeer de harde schijven. Voor optimale prestaties installeert u disks van hetzelfde model en opslagcapaciteit. Welk RAID-niveau beschikbaar is, is afhankelijk van het aantal geïnstalleerde disks.

#### Stap 3: verbinding maken met het netwerk

Schakel de DHCP-functie van het netwerk in, aangezien het toestel een ip-adres ophaalt via DHCP.

#### Stap 4: stroom aansluiten

Druk eenmaal op de aan/uitknop om het toestel aan te zetten.

#### Stap 5: software installeren

Plaats de cd in het cd-romstation en dubbelklik op **Setup.exe** om de installatie te starten.

#### Stap 6: het toestel instellen

De **Installatiewizard** voert de installatieprocedures in op het toestel. Hierna kunt u het toestel gebruiken.

- 1. Ga naar Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installatiewizard.
- 2. Dit programma toont de standaardinstellingen voor taal en initiatiemodus.

 Kies de gewenste taal en initiatiemodus en klik vervolgens op de knop

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	• 🖸 💿 👼 🔚 🖅
Een taal k	iezen
	Nederlands •
Initiatiemo	idus
	Snelle modus
Version: 1.0.0.8	
NUUO Inc.	
	SLUITEN

- **Snelle modus**: u hoeft niet zelf het netwerk, datum/tijd en RAID-niveau in te stellen.
- **Geavanceerde modus**: configureer alle instellingen zelf: netwerk, camera, datum/tijd, upgrademelding en RAID-niveau
- 4. Volg de instructies van **Installatiewizard** en klik op **VOLTOOIEN** om het initialiseren te starten.

Zodra u op "VOLTOOIEN" klikt, is het toestel functioneel. Om de stabiliteit van het toestel te waarborgen, mag u nooit disks lostrekken als het systeem geactiveerd is.

5. Zodra het toestel is ingesteld, meldt u zich aan bij het systeem door het ip-adres in te voeren in de browser (Internet Explorer 8 of later).



### Steg 1: Packa upp enheten

Detta paket innehåller följande:

 Enhet, snabbstartsguide, skruvar för hårddiskar, nyckel, nätkabel, garantikort, 19V strömadapter, CD med applikationerna
 Installationsguide, Säkerhetskopiering, Realtidsvisning,
 Uppspelning, Verifieringsverktyg och Offlineverktyg, användarmanual och snabbstartsguide.

Om du vill konfigurera enheten måste du installera programvaran på en statioär/bärbar dator med Windows XP-SP3 32bit eller Windows 7 32/64bit.

## Steg 2: Installera hårddiskar

Se kompabilitetslistan och installera hårddiskarna . För optimal prestanda installera diskar med samma modell och lagringskapacitet. Den tillgängliga RAID nivån beror på antalet installerade diskar.

#### Steg 3: Anslut till nätverket

Aktivera DHCP-funktionen inom nätverket, eftersom enheten kommer att hämta IP-adress via DHCP per default.

#### Steg 4: Anslut strömmen

Tryck på strömbrytaren en gång för att koppla på strömmen.

#### Steg 5: Installera mjukvaran

Sätt in CD:n i CDROM enheten och dubbelklicka på **Setup.exe** för att påbörja installationen.

#### Steg 6: Inställning av enhet

Mjukvarans **Installationsguide** utför inställningarna på enheten. Efter denna procedur kan du börja använda den.

- 1. Gå till Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Installations guide.
- 2. Detta program visar den förvalda språkinställningen och initieringsläge.
- 3. Välj önskat språk och initieringsläge och klicka sedan

knappen.

∩υυο™	NVR Insta	allation Wizard	
		· 🖉 🔚 🍸	
Välj s <sub>i</sub>	oråk		
	Svenska		
Inleda	nde läge		
	Expre	ess Mode	
Version: 1.0.0.10			
NUUO Inc.			
-		STÄNG	

- Express läge: du behöver inte ställa in nätverk, datum/tid och RAID nivå
- Avancerat läge: konfigurera alla inställningarna manuellt: nätverk, licens, kamera, Datum/Tid, uppgraderings notofiering och RAID nivå
- 4. Följ anvisningarna i **installationsguiden** och klicka på knappen **FINISH** (slutför) för att starta initieringen.



5. Efter inställning av enheten, logga in i systemet genom att ange dess IP-adress i webbläsaren (Internet Explorer 8 och senare).



#### Passo 1: Desempacote o Equipamento

Esta embalagem contém os seguintes itens:

 O Equipamento, Guia Rápido de Inicialização, parafusos para fixação dos Discos Rígidos, chave, cartão de garantia, fonte de alimentação de 19 V, cabo de alimentação, CD com Assistente de Instalação, Backup, Live View, Playback, Ferramenta de Verificação, Aplicativo de Ferramenta Offline, Manual de Usuáro e Guia Rápido de Inicialização.

Para configurar a unidade, você precisa instalar o software em um desktop ou notebook equipado com Windows XP SP3 ou Windows 7 32 ou 64 bits.

#### Passo 2: Instalar os Discos Rígidos

Verifique a lista de compatibilidade de HD's para selecionar um modelo apropriado. Para melhor performance, sempre instalar discos idênticos: mesmo modelo e maeca e de mesma capacidade de armazenamento. O nível de RAID disponível depende diretamente do número de discos instalados.

#### Passo 3: Conectar-se à Rede

Habilitar a função DHCP dentro da rede, para que a unidade adquira automaticamente um endereço IP através do mesmo, por padrão.

#### Passo 4: Conectar-se à Energia

Após verificar a tensão da rede de energia, conectar o cabo de energia e a fonte e pressionar o botão Power para ligar a unidade.

#### Passo 5: Instalar o Software

Insira o CD em seu CDROM e clique duas vezes o aplicativo **Setup.exe**, para começar a instalação.

#### Passo 6: Configure a Unidade

O software **Installation Wizard** (Assistente de Instalação) executará os procedimentos de setup da unidade. Após estes procedimentos, você poderá começar a utilizar o equipamento.

- 1. Vá para Iniciar > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard (Assistente de Instalação).
- 2. Este programa irá exibir o idioma padrão e modo de inicialização.
- Selecione o idioma de sua preferência e o modo de inicialização, então clique no botão

Λυυο™	NVR Installation V	Vizard
	😭 😐 📀 👼 🗄	1 1
Sele	ecionar idioma	
	Português (Brasil) 🔷 🗸	
Mod	do Inicialização	
	<ul> <li>Modo Expresso</li> <li>Modo Avançado</li> </ul>	
Versão: 10010		_
Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.		
		FECHAR

- Express Mode (Modo Expresso): não se faz necessário a configuração de parâmetros de rede, data e hora e nível de RAID.
- Advanced Mode (Modo Avançado): configuração de todos os parâmetros manualmente: rede, licença, cameras, data e hora, notificação de upgrade/atualização e nível de RAID.
- 4. Siga as instruções do **Installation Wizard** (Assistente de Instalação) e clique em **FINISH** (Finalizar) para inicializar a instalação.



5. Após a configuração do equipamento, faça login no mesmo através do seu endereço IP, utilizando um navegador web (Internet Explorer 8 ou superior).



## Vaihe 1: Ota laite pakkauksesta

Pakkauksessa on seuraavat osat:

Laite, pikaopas, asemien kiinnitysruuvit, avain, virtajohto, takuukortti, 19V DC virranmuuntaja, CD, jossa on asennusohjelman, varmuuskopioinnin, suoran kuvan katselun, toiston, Vahvistustyökalu, ja Offline Tool sovellukset, käyttöohje ja pikaopas

Määrittääksesi laitteen asetukset sinun on asennettava ohjelmisto pöytätietokoneeseen/ kannettavaan tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmänä on Windows XP-SP3 32bit tai Windows 7 32/64bit.

#### Vaihe 2: Asenna kiintolevyt

Tarkista yhteensopivien tuotteiden luettelo ja asenna kiintolevyt. Varmista paras mahdollinen suorituskyky asentamalla samanmalliset levyt, joilla on yhtä paljon tallennustilaa. Saatavilla oleva RAID-taso riippuu asennettujen levyjen lukumäärästä.

#### Vaihe 3: Yhdistä verkkoon

Ota verkon automaattinen asetus (DHCP) käyttöön, jolloin laite hakee IP-osoitteen oletusasetuksena DHCP:n kautta.

#### Vaihe 4: Kytke verkkovirtaan

Kytke virta päälle painamalla virtapainiketta yhden kerran.

#### Vaihe 5: Asenna ohjelmisto

Laita CD CDROM-asemaan ja kaksoisnapsauta **Setup.exe** aloittaaksesi asennuksen.

#### Vaihe 6: Määritä laitteen asetukset

**Asennusapuohjelma** suorittaa laitteen asennuksen. Kun laitteen asennus on suoritettu loppuun, se voidaan ottaa käyttöön.

- 1. Mene kohtaan Käynnistä > NUUO NVRmini 2 > NUUO asennusohjelma.
- 2. Ohjelma tuo esille oletuskielen asetukset ja alustustilan.



3. Valitse haluamasi kieli ja alustustila ja napsauta sitten -painiketta.

Λυυο™	NVR Installation Wizard
	• • • • •
Kielen va	linta
Asennuk:	sen muoto
	<ul> <li>Pika-asennus</li> <li>Edistynyt tila</li> </ul>
Version: 1.0.0.8 Copyright @ 2004-2011 NUUO Inc.	
	SULJE

- Pikatila: sinun ei tarvitse asettaa verkkoa, päivämäärää/kellonaikaa ja RAID-tasoa.
- Edistynyt tila: määritä kaikki asetukset manuaalisesti: verkko, kamera, päivämäärä/kellonaika, päivitysilmoitukset ja RAID-taso.
- 4. Seuraa Asennusapuohjelman ohjeita ja napsauta SUORITA **LOPPUUN**-painiketta käynnistääksesi alustuksen.

Laite käynnistyy, kun "SUORITA LOPPUUN"-painiketta on napsautettu. Varmista laitteen kunnollinen toiminta pitämällä huolta siitä, että et koskaan poista levyjä laitteesta, kun järjestelmä on käynnissä.

5. Sen jälkeen, kun laitteen asetukset on määritetty, kirjaudu sisään järjestelmään antamalla sen IP-osoite selaimeen (Internet Explorer 8 tai uudempi).



## Első lépés: A rögzítő kicsomagolása

Ez a csomag az alábbi elemeket tartalmazza:

 Az eszköz, Telepítési útmutató, merevlemezrögzítő csavarok, kulcs, tápkábel, jótállási jegy, 19V tápegység, CD, melyen
 Telepítési varázsló, Mentés, Élőkép nézet, Visszajátszás, Hitelesítő eszköz és Kapcsolat nélküli eszköz szoftverek, Használati utasítás és Telepítési útmutató található



Az eszköz beállításához egy Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit operációs rendszerű számítógépre kell telepíteni a szoftvereket.

#### Második lépés: Merevlemezek behelyezése

Ellenőrizd a kompatibilitási listát lemezválasztás előtt. Csavarozd be a merevlemezeket. Optimális működéshez tanácsos egyforma (ugyanaza a gyártó ugyanakkora kapacitású) lemezeket használni. A választható RAID módok a behelyezett lemezek számától függenek.

#### Harmadik lépés: Csatlakoztasd a hálózatot

Legyen a hálózatban egy DHCP szerver (rendszerint egy router), amitől alapértelmezetten az eszköz IP-címet kap.

#### Negyedik lépés: Csatlakoztasd a táplálást

Majd nyomd meg a bekapcsológombot.

#### Ötödik lépés: Telepítsd a szoftvert

Helyezd be a telepítőlemezt és amennyiben nem indul el magától, indítsd el a **Setup.exe**-t a telepítés kezdéséhez.

#### Hatodik lépés: Az eszköz beállítása

A **Telepítési varázsló** elvégzi az eszköz beállítását, ami után a rögzítő használható.

- 1. Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard programot indítod.
- 2. Itt kiválaszthatod az alapértelmezett nyelvet és a beállítási módot.
- 3. Válassz nyelvet és módot, majd kattints a **serve** gombra.

Λυυο™	NVR	Installatio	on Wiz	zard
			0 0	Ĩ
Nyi	elv választása			
		Magyar	•	
Inic	ializáló mód			
		Expressz mód		
Verzió: 1.0.0.10				
NUUO Inc.				
				Bezár

- Expressz Mód: nem kérdez rá a hlózat, a pontosidő és a RAID beállításaire.
- Fejlett Mód: minden beállításra rákérdez: hálózat, licensz, kamerák, Dátum/Idő, frissítési értesítő és RAID mód.
- 4. Kövesd a **Telepítési varázsló** utasításait és kattints a **BEFEJEZÉS** gombra az inicializálás megkezdéséhez.

A BEFEJEZÉS-re kattintás után az eszköz dolgozni kezd. A rendszer stabilitása érdekében soha ne húzz ki merevlemezt bekapcsolt gépből.

 Az eszköz beállítása után jelentkezz be a készülékbe, úgy hogy az IP címét beírod a webböngésző címsorába. (Internet Explorer 8 vagy újabb kell az élőkép/visszajátszás működéséhez).



## Korak 1: Raspakivanje uređaja

Paket se sastoji od sledećih delova:

 Uređaj, kratko uputstvo, šarafi za diskove, ključ, napojni kabl, garantni list, 19V napojni adapter, CD sa Installation Wizard, Backup, Live View, Playback, Verification Tool i Offline Tool aplikacijama, korisničkim uputstvom i kratkim uputstvom



Za konfigurisanje uređaja, morate imati instaliran softver na vašem računaru/ laptopu na kom je instaliran Windows XP-SP3 32bit, Windows 7 32/64bit.

## Korak 2: Instalacija hard diskova

Proverite listu kompatibilnih diskova i instalirajte HDD. Za optimalne performanse, instalirajte diskove istog modela i kapapaciteta. Dostupni RAID nivoi zavise od broja instaliranih diskova.

#### Korak 3: Konekcija na mrežu

Omogućite DHCP funkciju na mreži, pošto će uređaj dobiti IP adresu kroz DHCP.

#### Korak 4: Priključivanje napajanja

Pritisnite power dugme nakon što ste priključili napajanje.

#### Korak 5: Instalacija softvera

Ubacite CD u vaš CDROM i dvaput kliknite na **Setup.exe** kako bi počeli proces instalacije.

#### Korak 6: Podešavanje uređaja

Program **Installation Wizard** izvršava procedure podešavanja uređaja. Nakon završene procedure, možete početi sa korištenjem uređaja.

- 1. Idite na Start > NUUO NVRmini 2 > NUUO Install Wizard.
- 2. Program će prikazati podrazumevani jezik i način inicijalizacije.
- Odaberite vaš željeni jezik i način inicijalizacije, i nakon toga klikite na dugme.

Λυυο™	NVR	Installatio	n Wiz	ard
			0 0	Y.
Izb	or jezika			
		Srpski	*	
Nai	či pokretanja			
		Expresni mod Napredni mod		
Version: 1.0.0.10 Copyright @ 2004-2011				
NUUO Inc.				
				ZATVORI

- Expresni način: ne morate podešavati mrežu, Datum/Vreme i RAID nivo
- Napredni način: konfigurišite sva podešavanja ručno: mrežu, licence, kamere, Datum/Vreme, obavest o nadogradnji, RAID nivo
- 4. Pratite uputstva **Installation Wizard** i kliknite na **FINISH** dugme za pokretanje inicijalizacije.



Nakon što ste kliknuli na "FINISH" dugme, uređaj počinje sa radom. Kako bi osigurali stabilnost uređaja, nikad ne izvlačite diskove dok sistem radi.

5. Nakon podešavanja uređaja, prijavite se na sistem upisivanjem njegove IP adrese u browser (Internet Explorer 8 ili noviji).



## Adım 1: Paket İçeriği

Paket içeriği aşağıda listelenmiştir:

Cihaz, Hızlı başlangıç kılavuzu, sürücüler için vidalar, anahtar, güç kablosu, garanti kartı, 19V adaptör, içerisinde Install
 Wizard(Kurulum Sihirbazı), Backup(Yedekleme), Live
 View(Canlı Görüntüleme), Playback, Verification
 Tool(Doğrulama Aracı) ve Offline Tool uygulaması, kullanım kılavuzu ve hızlı başlangıç kılavuzu bulunan CD.

Cihazı konfigüre etmek için, yazılımı Windows XP-SP3 32bit veya Windows 7 32/64bit yüklü bir PC' ye kurmalısınız.

## Adım 2: Hard Disk Kurulumu

Uyumluluk listesine bakarak HDD kurulumu yapınız. En iyi performans için, aynı model ve kapasitedeki diskleri kullanınız. Kullanılabilir RAID seviyeleri kurulu disk sayısına bağlıdır.

## Adım 3: Network Bağlantısı

Network ayarlarındaki DHCP fonksiyonunu aktif edin, cihaz otomatik olarak bir IP adresi alacaktır.

## Adım 4: Güç Bağlantısı

Güç bağlantısını yaptıktan sonra güç butonuna basınız.

#### Adım 5: Yazılım Kurulumu

CD'yi CDROM içerisine yerleştirin, **Setup.exe** dosyasına çift tıklayarak kuruluma başlayın.

#### Adım 6: Cihaz Kurulumu

Kurulum sihirbazı cihaz üzerindeki kurulum prosedürlerinin tamamlanmasını sağlar. Prosedürler tamamlandığında cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz.

- 1. Başlangıç > NUUO NVRmini 2 > Kurulum Sihirbazı.
- 2. Bu program varsayılan dil ayarlarını ve başlangıç modunu gösterecektir.



3. Tercih ettiğiniz dili ve başlangıç modunu seçiniz ve sonra butonuna basınız.

∩υυο <sup>™</sup>	NVR Insta	allation W	izard
			Ĩ
0.1			
Dil seç	ımı Türkçe		
Başlan	ıgıç Modu		
	<ul> <li>Expres</li> <li>Gelişn</li> </ul>	is Mod niş Mod	
Versiyon: 1.0.0.34 Copyright @ 2004-2012 NUUO Inc.			
			КАРАТ

- Express Mod: Bu modda Network, Tarih/Saat ve RAID seviyesini ayarlamanız gerekmez.
- Gelişmiş Mod: Bu modda tüm ayarlar manual olarak yapılmalıdır: Network, lisans, kamera, Tarih/Saat, güncelleme bildirimi ve RAID seviyesi

"Lisans ekle" fonksiyonu v1.0.0.20 ve daha sonraki versiyonlarda desteklenir.

4. Kurulum Sihirbazı yönergelerini takip edin ve başlatmak için FINISH tuşuna basın.

Birkez "FINISH" butonuna basıldığında, cihaz çalışmaya başlayacaktır. Cihazın stabil çalışabilmesi için, cihaz çalır durumda iken diskleri çıkarmayınız.

5. Kurulum tamamlandıktan sonra, browser' a IP adresi yazarak cihazda oturum açabilirsiniz (Internet Explorer 8 ve sonrası).



אריזה זו כוללת את הפריטים הבאים:

היחידה, מדריך התחלה מהירה, ברגים עבור הרכבת הדיסק הקשיח, מפתח, כבל חשמל, כרטיס אחריות, שנאי 19V, דיסק אשר כולל את היישומים Install Wizard, Backup, Live View, Playback, Verification Tool, Offline Tool ובנוסף, מדריך למשתמש ומדריך להתחלה מהירה.

Q

כדי להגדיר את היחידה, יש להתקין את התוכנה על מחשב עם מערכת הפעלה Windows XP SP3 32bit או מערכת Windows 7 32/64bit Windows 7 32/64bit



התקן את הדיסקים הקשיחים תוך כדי התייחסות לרשימת התאימות. בשביל ביצועים מקסימליים, מומלץ להתקין דיסקים מאותו מודל ובעלי קיבולת זהה. רמת הRAID תלויה בכמות הדיסקים המותקנים.

שלב ג: התחברות לרשת

אפשר את פונקצית הDHCP ברשת. היחידה מוגדרת להשיג כתוכת IP דרך DHCP כברירת מחדל.

שלב ד: חיבור לחשמל

לחץ על כפתור ההדלקה לאחר חיבור החשמל.

שלב ה: התקנת התוכנה

הכנס את הדיסק לכונן והפעל את setup.exe להחלת ההתקנה.

שלב ו: התקנת התוכנה.

הפעל את **Installation Wizard** כדי להתקין את התוכנה. לאחר ההתקנה תהיה התוכנה מוכנה לשימוש.

- . גש לתפריט ההתחלה > NUUO NVRmini 2 > הפעל את NUUO NVRmini 1.
  - 2. התוכנה תציג את הגדרת שפת ברירת המחדל ומצב החניכה.
  - 3. בחר את השפה והמצב הממועדפים עליך ואז לחץ על כפתור 🎞

Λυυο™	NVR	Installatio	on Wizard
	Choosing a language		
	Initiation Mode	ภาษาเทย	·
		<ul> <li>Express Mode</li> <li>Advanced Mode</li> </ul>	
Version: 1.6.1 Copyright @ 2004-2012 NUUO Inc.			
-			CLOSE

- מצב אקספרס: לא תתבקש להגדיר את הרשת, תאריך/שעה ורמת הRAID.
- מצב מתקדם: הגדר את כל ההגדרות ידנית: רשת, רשיון, מצלמה, תאריך/שעה,
   הודעות עדכון ורמת RAID.
  - 4. עקוב אחרי ההוראות של אשף ההתקנה לבסוף לחץ על כפתור הסיום



של היחידה IP. לאחר הגדרת המערכת, ניתן לגשת לממשק על ידי הכנסת כתובת הIP של היחידה לדפדפן האינטרנט. (Internet Explorer 8 ומעלה)

 $\bigcirc$ 



#### 第1步:打开包装

此包装包含以下各项:

主机、快速启动指南、安装磁盘驱动器的螺钉、鑰匙、19V 直流电源变压器、电源线、保修卡、光盘 (包含安装向导、备份、实时视图、回放、验证工具和离线工具应用程序,还有用户手册和快速入门指南)。

在配置的 NVR 主机前,您必须把软件安装到正使用 32 位 Windows XP SP3 或 32/64 位 Windows 7 平台的桌面/ 便携式计算机运行。

#### 第2步:安装硬盘驱动器

请参阅兼容性列表来选择需要安装的硬盘。为获得最佳性能,请安装相同型号 和存储容量的硬盘。而可选用的 RAID 级别正取决于主机所能安装的硬盘数量。

#### 第3步:连接到网络

请启用网络中的 DHCP 功能。如此, 主机将能通过 DHCP 获得所需 IP 地址。

#### 第4步:连接电源

把电源线从电源连接到电源适配器,把电源适配器连接到主机机箱的后部, 按下主机前面的电源按钮。

#### 第5步:安装软件

把光盘插入您的光驱,双击 Setup.exe 启动安装程序。

#### 第6步:设置主机

软件的安装向导将在 NVR 主机上执行安装程序。于完成安装后,您可以开始使 用它。

- **1.** 转至「开始」 > NUUO NVRmini 2> 安装向导。
- 2. 此程序将显示默认的语言及初始模式的选择。

3. 选择您的首选的语言和初始模式,然后单击 \_\_\_\_\_ 按钮。



- 快速方式: 您不需要设置网络设置, 日期/时间和 RAID 级别。
- 高级模式:手动配置的所有设置:网络、受权证、摄像机、日期/时间、升级的通知和 RAID 级别。
- 4. 依安装程序的指示,按下结束按键,开始 NVR 的初始化设置。

当点击"结束"按键后, NVR 即会开始运行。为确保 NVR 运行的稳定, 在系统运行请勿移除硬盘。

5. 在设定完成后,您可开启 IE 浏览器,键入 IP 地址以登入 NVR (请使用 Internet Explorer 8 以上版本)。

The Intelligent Sur	JUO rveilance Solution				
	NUUO	Network	Video	Recorder	
		语言	简体中文	-	
		使用者名称			
		密码		<u> </u>	
		2012 京晨科	技. 版权所有.		
-					

Add: C Block, 18 Sihyuan St. Jhongjheng District, Taiwan (ROC) TEL: +886-2-2362-2260 http://www.nuuo.com/ehelpdesk.php